

# 光の力で電波を飛ばす!

TWE-Lite シリーズ専用! エナジーハーベスト制御基板 TWE-EH-S



この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

### ≪特徴≫

- TWE-Lite 又は TWE-Lite DIP(以下 TWE モジュール)と組み合わせて使用するエナジーハーベスト制御基板です。
- ソーラーパネルのエネルギーをコンデンサーに蓄電し、そのエネルギーを利用して、ご く短い間無線モジュールを動作させます。
- 余剰エネルギーを蓄電デバイス(電気二重層コンデンサー)へ充電する回路が内蔵されていますので、ソーラーパネルが発電しない夜間でも継続的に動作できます。
- 外部回路や追加抵抗により、様々なソーラーパネルを利用できます。
- ※ 推奨ソーラーパネルは、AM-5815 (Panasonic)です。[ 最大出力電力 6mW (5.2V 1.1mA)] 推奨以外のソーラーパネルを接続する場合は、開放電圧 4V~6V、最大出力電力 300mW 以下を目安にします。

### ≪使用上の注意≫

本評価基板は TWE シリーズ(TOCOS Wireless Engine) と共に使う事を前提としています。 これ以外を目的とする利用(ハードウェア、ソフトウェア、ならびに技術情報の転用)を 禁止します。

### ≪ソフトウェアのダウンロード≫

下記ページより最新のソフトウェアをダウンロードして、使用する TWE モジュールへ書き 込みを行って下さい。

#### TOCOS-WIRELESS. COM

http://tocos-wireless.com/jp/products/TWE-EH-S/

### ≪利用可能なソーラーパネル≫

開放電圧 4V~6V、最大出力電力 300mW 以下を目安とします。

最大出力電力 10mW 以上のソーラーパネルを利用するには、追加抵抗 $R_{EX}$ を  $TWE\_VCC$  と  $EX\_REG$  間へ接続してください。過電圧や過電流による故障や発火を防ぎます。

※ 推奨ソーラーパネル(AM-5815)を利用する場合、追加抵抗 $R_{EX}$ は必要ありません。 追加抵抗値( $R_{EX}$ )は下記の式で決まります。

追加抵抗値 
$$R_{EX}\left[\Omega\right] \leq \frac{11.5}{y-ラーパネルの} \times 1000$$
 最大出力電力  $[mW]$ 

% 追加抵抗 $R_{EX}$ の定格電力は、使用するソーラーパネルの最大出力電力以上のものを使用してください。


以下に目安を示します。

ソーラーパネルの最大出力電力 [mW]	追加抵抗 <b>R</b> <sub>EX</sub> [Ω]
10 以下	不要
11~100	100 , 1/4W
101~300	33 , 1/2W

### ≪まずは動かしてみましょう!≫

・簡易ワイヤレス温度計

送信側 回路例




\*\*1 推奨ソーラーパネル(AM-5815)を利用する場合、追加抵抗 $R_{EX}$ は必要ありません。 抵抗 $R_{EX}$ の決定方法は、2ページ目の《利用可能なソーラーパネル》を参照してください。

### ≪動作説明≫

- ① ソーラーパネルのエネルギーは、内蔵のコンデンサーC1(220uF)へ充電されます。
- ② C1 の電圧(VC1)が約 2. 9V(VON)になると、TWE\_VCC が GND と接続され、TWE モジュールが動作を開始します。
- ③ TWE モジュールは起動直後、すみやかに D01 (VB00T)を Low にします。
- 4 TWE モジュールは無線送信します。
- ⑤ 無線送信後、TWE モジュールはスリープ状態になります。
- **4**′5′スリープ復帰後に無線送信をして、再びスリープする動作を繰り返します。
- **⑥** エネルギーの供給不足により電圧が約 2.0V(VOFF)を下回ると、TWE モジュールは動作を 停止します。D01(VB00T)の Low 状態が解除され、状態①へ戻ります。

#### 各ピンの電圧変化



### ≪基板ピン配置≫

信号名	ピン番号		ピン番号	信号名
TWE_GND	1	TWE_GND TWE_VCC  TWE-EH-S  BOOT EX REG	16	TWE_VCC
ВООТ	2	BOOT EX_REG	15	EX_REG
ВҮР	3	● BYP VC2 ●	14	VC2
(-)	4	RSTN O	13	RSTN
(-)	5	(C2+ - €	12	C2+
(-)	6		11	(-)
(-)	7	EX_C1+	10	EX_C1+
(-)	8	(+)(A)	9	(+)

# ≪各ピンの説明≫

### TWE\_GND

TWE モジュールの GND に接続します。

#### B00T

TWE モジュールの D01 に接続します。

TWE モジュール起動後、速やかに LOW にします。

電圧条件は、TWE モジュールの電圧条件に従います。

#### BYP

TWE モジュールの DO2 に接続します。

Hi にすると、蓄電デバイスと TWE\_VCC 間へ接続されているダイオードをバイパスします。

蓄電デバイスが 2.3V の状態で TWE モジュールへ電源を供給すると、ダイオードの電圧降下により TVE\_VCC は約 2.0V になり動作を停止します。バイパスを行うと、蓄電デバイスが約 2.0V まで TWE モジュールを動作できます。

電圧条件は、TWE モジュールの電圧条件に従います。

### GND (-)

ソーラーパネル、蓄電デバイス、EX\_C1 に追加したコンデンサーの(-)マイナス端子を接続します。

### • (+)

ソーラーパネルの+(プラス)端子を接続します。

#### • EX C1+

内蔵コンデンサーC1(220uF)の+端子に接続されています。

EX\_C1+と GND(-)間にコンデンサーを追加すると、内蔵コンデンサーC1(220uF)と並列に接続されて容量を大きくできます。

C1 のみでは無線モジュールの動作する時間が限られますが、ここにコンデンサーを 追加することで、動作時間を長くすることができます。

電圧範囲は 0~3.6V です。

#### • C2+

C2+と GND(-) 間に余剰エネルギーを充電する蓄電デバイスを接続します。 電圧範囲は 0~3.6V です。

#### RSTN

TWE モジュールの動作状態を示します。

(Hi:TWE モジュール動作中、 Low:TWE モジュール停止中)

### VC2

蓄電デバイスの充電状況をモニターする場合、TWE モジュールの Al1 に接続します。 VC2 は、C2+の電圧を抵抗 2 個( $10M\Omega$ ) で分圧したピンです。 さらに、TWE モジュール の電圧測定を安定させるため VC2 と TWE\_GND 間に 0. 1uF のコンデンサーが接続されています。TWE モジュールの VC2 読み取り値を 2 倍すると、蓄電デバイスの電圧になります。

### EX\_REG

2ページ目の≪利用可能なソーラーパネル≫を参照してください。


### TWE\_VCC

TWE モジュールの VCC に接続します。

# ≪夜も動くようにする!≫

・簡易ワイヤレス温度計 (余剰エネルギー充電回路有り)

送信側 回路例



※ 抵抗 $R_{EX}$ の決定方法は、2ページ目の《利用可能なソーラーパネル》を参照してください。



最新情報は TOCOS-WIRELESS. COM をご覧ください。